

# 1. 構造図および部品表

# 1. Drawing and Parts list




Fig.1 パワーバイス構造図  
Drawing of Power vise

■ 部品表 Parts list

No	部品名称	Parts name	Q'ty	No	部品名称	Parts name	Q'ty
01	本体	Body	1	16	カバーリング	Cover ring	1
02	スピンドルナット	Spindle nut	1	17	スパイラルリング	Spiral ring	1
03	クランプスクリュー	Clamp screw	1	18	リボルバ	Revolver	1
04	固定口金	Fixed jaw	1	19	フェールリング	Guide ring	1
05	可動口金	Movable jaw	1	20	スプリング	Spring	4
06	六角穴付ボルト	Hex.socket head cap screw	8	21	スリーブ	Sleeve	1
07	リーフスプリング	Leaf spring	2	22	トメネジ	Set screw	4
08	ハンドル(付属品)	Handle (Accessory)	1	23	テレスコカバー	Telescopic cover	1
09	ガイドブロック(付属品)	Guide block (Accessory)	2	24	スライドカバー(付属品)	Slide cover(Accessory)	1set
10	クランプ器具(付属品)	Clamp device (Accessory)	4set	25	エンドカバー	End cover	1
11	トグルジョイント	Toggle joint	1	26	トメネジ(付属品)	Set screw(Accessory)	10
12	ドライブスピンドル	Drive spindle	1	27	Cキャップ	C Cap	8
13	皿バネ	Coned disc spring	1set		アイボルト(付属品)	Eyebolt(Accessory)	注1 Note 1
14	スプリングケース	Spring cace	1		六角棒スパナ(付属品)	Hex.socket screw key(Accessory)	1
15	六角穴付ボルト	Hex.socket head cap screw	4		ワークストッパ(特別付属品)	Work stopper(special attachments)	

注1 ; 吊りボルト (アイボルト) は VQ X 1 0 0 N、VM 1 0 0 Nには付属していません。

Note 1 ; Eyebolt is not attached to VQX100N, VM100N.

